

## **Instrukcje bezpieczeństwa**

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie kontrolera, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z poniższymi zasadami.

### **1. Ogólne zasady użytkowania**

- Używaj kontrolera wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego, nieprofesjonalnego.
- Nie modyfikuj, nie rozbieraj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

### **2. Bezpieczeństwo elektryczne**

- Korzystaj wyłącznie z oryginalnych lub certyfikowanych akcesoriów do ładowania.
- Nie podłączaj kontrolera do uszkodzonych kabli lub źródeł zasilania.
- Odłącz urządzenie od zasilania po zakończeniu ładowania.
- Nie używaj kontrolera podczas ładowania, jeśli producent nie zaleca inaczej.

### **3. Ochrona przed uszkodzeniami**

- Chronić kontroler przed upadkiem, silnymi wstrząsami i naciskiem.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody, wilgoci ani innych cieczy.
- Unikaj użytkowania w ekstremalnych temperaturach (bardzo niskich lub bardzo wysokich).
- Nie pozostawiaj kontrolera w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła.

### **4. Warunki przechowywania**

- Przechowuj kontroler w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania.
- Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.

### **5. Bezpieczeństwo użytkownika**

- Przerwij korzystanie z kontrolera, jeśli powoduje on dyskomfort, ból dłoni lub nadgarstków.
- Rób regularne przerwy podczas długich sesji grania.
- W przypadku przegrzewania się urządzenia natychmiast zaprzestań użytkowania i odczekaj, aż ostygnie.

### **6. Dzieci**

- Produkt nie jest zabawką.
- Użytkowanie przez dzieci powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

## **7. Utylizacja**

- Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi.
- Zużyty kontroler oddaj do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.